

Opciones Stratus Cinemático

Configuración del Receptor Base

Punto conocido	Tilde el cuadro si las coordenadas del punto son conocidas (punto fijo perteneciente al sistema). En caso de estar definiendo un sistema local y arbitrario, no es necesario tildar esta opción.
-----------------------	--

Inicialización (Tipo Inic.)

Coordenadas Conocidas	Si la inicialización se efectuará sobre un punto de coordenadas conocidas.
Observación Estática	Si la inicialización se efectuará sobre un punto cualquiera del terreno, de coordenadas desconocidas.

Medición de puntos fijos (Tipo Pt. Conocido)

Conocido	Si el punto a medir es un punto de coordenadas conocidas (en sus 3 coordenadas) y si es la primera vez que mide el punto en este trabajo cinemático.
Revisar Conocido	Si el punto a medir es un punto de coordenadas conocidas (en sus 3 coordenadas) y si no es la primera vez que mide el punto en este trabajo cinemático.

Inicialización por corte de señal (Init. Type)

Coordenadas Conocidas	Si la inicialización se efectuará sobre un punto fijo de la red resuelto fuera del proyecto en curso (punto de coordenadas conocidas).
Observación Estática	Si la inicialización se efectuará sobre un punto cualquiera del terreno, de coordenadas desconocidas.
Re-Inicializar	Si la inicialización se efectuará sobre un punto ya medido en el mismo proyecto (un punto que se resolverá al procesar los datos) o un punto donde ya realizó una inicialización en el mismo proyecto.

Jerónimo Luis Dalla Via
Departamento Técnico