

Referencia Rápida		
Opciones de los Botones de Potencia		
Línea de Tiempo (Segundos)	25	Liberar durante este período para borrar la memoria
	20	
	15	Liberar durante este período hacia el reposicionado de fábrica
	10	
	3	Apagado
1	Encendido	
www.mertind.com		
		SOKKIA

Referencia Rápida
Topográfico Post-Procesamiento (Estático)
Estático sin Controlador
Instalación – montar el Stratus sobre trípode sobre el punto.
Encendido – presione el botón de encendido en el receptor
Registrar información del sitio – verificar los siguientes indicadores LED:
 es amarillo y en o cerca de la posición superior
 es amarillo
 pestaña amarillo en o cerca de la posición superior
Registrar información del sitio –Registrar la altura de la antena y los datos de nombre de punto.
Tiempo de ocupación – esperar hasta que se haya recolectado suficiente información de acuerdo a la longitud de la línea base. Usar el  como una guía.
Apagado – Presionar el botón de encendido por tres segundos para cerrar el archivo y apagar el receptor.
www.mertind.com

Referencia Rápida		
Mensajes Audibles		
pitidos	Duración	Condición
1	único	receptor encendido y listo para la operación, iniciado al presionar el botón de encendido
2	único	receptor está apagado, iniciado al presionar el botón de encendido
2	único	borrador de memoria, iniciado al presionar el botón de encendido
2	único	Restablecer de fábrica, iniciado al presionar el botón de encendido
2	único	calidad aceptable de los datos
3	único	calidad insuficiente de los datos
3	continuo	vida restante de las baterías es menor a 15 minutos
3	continuo	la memoria es más que el 80%, llena
4	continuo	error de memoria
4	continuo	el botón de potencia está atascado
www.mertind.com		

Referencia Rápida
<p>Topografía Estática</p> <p>Controlador Stratus</p> <p>Después de la instalación y encendido del receptor, siga estos pasos para la Topografía Estática:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Encienda el controlador Stratus. 2. Seleccione Inicio Stratus 3. Seleccione <Topografía estática> para iniciar una nueva tarea o <Archivos del Controlador> para seleccionar una tarea existente. 4. En Topografía Estática, seleccione <Agregar> para registrar datos a un nuevo sitio 5. Introduzca la información del sitio y de la antena según los avisos 6. Seleccione <Inicio> para crear un nuevo archivo GPS con la información del sitio, o <ESTABLECER> para establecer la información del sitio dentro del actual archivo del receptor GPS 7. Haga enlace con el receptor cuando se lo avisen <p style="text-align: center;">www.mertind.com</p>

Referencia Rápida		
LED  Estado de la Batería		
Superior	AMARILLO	por lo menos 8 horas
4		6 a 8 horas
3		4 a 6 horas
2		2 a 4 horas
1	ROJO	0 a 2 horas
www.mertind.com		
		SOKKIA

Referencia Rápida		
LED  Tiempo de Ocupación		
Superior	AMARILLO	30 km o menos
4		20 km o menos
3		15 km o menos
2		10 km o menos
1	ROJO	5 km o menos
www.mertind.com		
		SOKKIA

Referencia Rápida		
LED  Memoria Disponible		
Superior	AMARILLO	80% a 100%
4		60% a 80%
3		40% a 60%
2		20% a 40%
1	ROJO	0% a 20%
www.mertind.com		
		SOKKIA

Referencia Rápida		
LED  Seguimiento Satelital		
Superior	AMARILLO	10 a 12
4		8 a 9
3		6 a 7
2		4 a 5
1	ROJO	1 a 3
www.mertind.com		
		SOKKIA