

Serie 30 R / RK / RK3

Mapa de funciones




Versión: 03.09.2008
Firmware 606 – 33 – 02

José M. Uzal
Departamento Técnico
Mertind Argentina

mertind.
Argentina

Tte. Gral. Perón 1948 - 3° "F"
(C1040AAD) Capital Federal
República Argentina
(54-11) 4953-8288
(54-11) 4951-3894
www.mertind.com/argentina
soporte-argentina@mertind.com

MENU PRINCIPAL



NOTA: Este cuadro, ha sido hecho según la distribución de funciones que recomienda Mertind Argentina S.A.