

# SET 5F

## Subida de puntos a la estación total

### Procedimiento para subir puntos a la Estación Total SOKKIA SET5F

- Las coordenadas se deben subir en el formato SDR33 a través del programa ProLink o SOKKIA LINK siguiendo los pasos habituales.

#### En la SET5F:

1. Presionar "**MEM**" para ingresar al modo de memoria.
2. Presionar las flechas hasta que se visualice "**Coordinates**".
3. Presionar "**Enter**" para ingresar al menú de coordenadas.
4. Presionar las flechas hasta que se visualice "**RS232C**".
5. Presionar "**Enter**" para poner el equipo en espera de comunicación.
6. Presionar "**Yes**" para comenzar la comunicación.
7. Presionar "**Exit**" al terminar la transmisión de datos.

Versión: 20.08.2008

**Jerónimo Luis Dalla Via**  
Departamento Técnico



Tte. Gral. Perón 1948 - 3º "F"  
(C1040AAD) Capital Federal  
República Argentina  
(54-11) 4953-8288  
(54-11) 4951-3894  
[www.mertind.com/argentina](http://www.mertind.com/argentina)  
[soporte-argentina@mertind.com](mailto:soporte-argentina@mertind.com)