

Opciones Stratus Cinemático

Configuración del Receptor Base

Known Point	Tilde el cuadro si las coordenadas del punto son conocidas (punto fijo perteneciente al sistema). En caso de estar definiendo un sistema local y arbitrario, no es necesario tildar esta opción.
--------------------	--

Inicialización (Init. Type)

Known Coordinate	Si la inicialización se efectuará sobre un punto de coordenadas conocidas.
Static Obs	Si la inicialización se efectuará sobre un punto cualquiera del terreno, de coordenadas desconocidas.

Medición de puntos fijos (Known Pt. Type)

Known	Si el punto a medir es un punto de coordenadas conocidas (en sus 3 coordenadas) y si es la primera vez que mide el punto en este trabajo cinemático.
Revisit Known	Si el punto a medir es un punto de coordenadas conocidas (en sus 3 coordenadas) y si no es la primera vez que mide el punto en este trabajo cinemático.

Inicialización por corte de señal (Init. Type)

Known Coordinate	Si la inicialización se efectuará sobre un punto fijo de la red (punto de coordenadas conocidas).
Static Obs	Si la inicialización se efectuará sobre un punto cualquiera del terreno, de coordenadas desconocidas.
Re-Initialize	Si la inicialización se efectuará sobre un punto confiable ya medido (pero no fijo) o un punto donde realizó una inicialización anteriormente.

Jerónimo Luis Dalla Via
Departamento Técnico